



WERKING:
Nadat u een deuroproep heeft aangenomen (zie hoofdstuk 3.2 van de FX-5107 gebruiksaanwijzing), houd dan toets # op uw handset ingedrukt totdat u na ruim een seconde een korte beeptoon hoort. Laat nu toets # los. Het relais in het schakelkastje wordt ingeschakeld en gedurende de ingestelde tijd staat 12Volt op de uitgang van het kastje (of 0 Volt, zie hierboven) waardoor de deuropener bekrachtigd wordt.

FYSIC[®]

FX-5107 Unlock Unit
Version A (12V out)



FYSIC Service:
+31(0)73 6411 355

