

Gebruik van het "Restaurant Oproepsysteem" ZJ-85


Oproep plaatsen:

Type het nummer van de op te roepen coaster in op de zender en druk op "Enter" (Afbreken? Druk op "Cancel")

De coaster zal worden opgeroepen en gedurende circa 1 minuut:

- gaan de ledjes "rondlopen"
- wordt een oproepsignaal hoorbaar
- trilt de coaster (vibra)

NB: Indien de coaster op het laadstation staat gaan de ledjes circa 5 sec lang rondlopen (zonder oproepsignaal of vibra).

De oproep op de coaster kan worden beëindigd door kort op de aan/uit-knop  aan de onderzijde te drukken. Of door "Cancel" op de zender.



Aan / Uit-schakelen

De coaster kan worden uitgeschakeld door de aan/uit-knop  aan de onderzijde even ingedrukt te houden.

Oproep-historie

Met de ▲ en ▼ toetsen op de zender kunt u de oproep-historie zien.

Instellen oproepsignaal:

Standaard gaan bij een oproep de ledjes rondlopen, is een oproepsignaal hoorbaar en tril de coaster.

U kunt dit als volgt naar wens instellen:

- roep de coaster vanuit de zender op;
- druk met een paperclip op "Mode" aan de onderzijde van de coaster. Elke keer dat u daar op drukt wordt de instelling gewijzigd in bijv. ledjes + vibra, etc.


Extra coasters / code instellen

Af fabriek wordt een oproepsysteem geleverd met voor-geprogrammeerde coasters.

Toevoegen van extra coasters is eenvoudig als volgt te doen:

- druk kort met een paperclip op "Set" aan de onderzijde van de coaster
 - geef op de zender het gewenste oproepnummer in en druk op "Enter"
- Wanneer het nummer op de coaster verschijnt, is de toevoeging geslaagd.

Wijziging van een oproepnummer gaat op dezelfde wijze als toevoegen.

Wissen van het oproepnummer: druk "langer" (6 sec) op "Set" + aan/uit-knop  aan de onderzijde van de coaster. Zodra de coaster piept is hij gewist.

Opladen:

De coaster kan worden geladen op het laadstation of door rechtstreekse aansluiting van een micro-usb lader (5 volt) op de achterzijde van de coaster.

De coasters zijn magnetisch en kunnen derhalve goed gestapeld worden (plaats de coaster niet op of bij magneetstrips)

Maximum aantallen:

1 Zender kan max 999 coasters oproepen; 1 Coaster kan alleen door 1 zender opgeroepen worden.

Personalisering:

Aan de bovenzijde van de coaster zit een ronde sticker met opschrift: "When I shake/ring/flashing Please take me to the reception desk". U kunt de coaster heel goed personaliseren door er een "eigen" sticker overheen plakken. De doorsnede van de sticker is 3,3 cm.

Voeding:

Zender: 5v DC 1A +-)

Coaster: 5v DC micro-usb