

doro® 



# HandleEasy 321rc

English

Swedish

Norwegian

Danish

Finnish

French

Spanish

Italian

German

Dutch

Czech

Slovakian

Greek

Hungarian

Polish

Portuguese

Version 1.0

[www.doro.com](http://www.doro.com)



De HandleEasy 321rc is een eenvoudig te gebruiken afstandsbediening met grote toetsen.

## Batterijen

De HandleEasy gebruikt drie 1,5V AAA-batterijen. Als de batterijen leeg raken, knippert de indicator drie keer als er op een toets wordt gedrukt. Gebruik alleen batterijen van een goede kwaliteit. Plaats de batterijen volgens de aanduidingen voor plus en min onder het deksel aan de onderkant.

## Toetsen programmeren

Om de HandleEasy te laten samenwerken met uw apparatuur, moet het apparaat “leren” welke signalen er door de afstandsbediening van de apparatuur worden verzonden. De HandleEasy kan ook signalen “leren” van afstandsbedieningen van verschillende apparaten, zoals bladeren door kanalen van de decoder en het geluidsvolume van de televisie.

1. Houd zowel **ON** als **OFF** tegelijk ongeveer drie seconden ingedrukt. De indicator brandt nu continu (als binnen tien seconden niet op een toets wordt gedrukt, wordt de leermodus weer uitgeschakeld).
2. Druk op de gewenste toets op de HandleEasy. De indicator knippert eenmaal.
3. Wijs nu op een afstand van 5 tot 15 cm met de afstandsbediening van de apparatuur naar de HandleEasy en druk op de bijbehorende toets. Als de HandleEasy het signaal met succes heeft geleerd, knippert de indicator tweemaal. Als er sprake is van een fout, knippert de indicator zes maal. Houd indien nodig de toets van de apparatuur tot 10 seconden ingedrukt om het leren met succes te laten plaatsvinden.

Herhaal de stappen 2 en 3 voor elke toets of als het leren is mislukt.

Herhaal de stappen 1 en 3 om een toets te veranderen.

Houd zowel **ON** als **OFF** ingedrukt tot de indicator uit gaat om de geheugenfunctie te beëindigen of wacht 10 seconden.

## Programmeren, toets met dubbel signaal

Bepaalde afstandsbedieningen zenden elke andere keer dat op een toets wordt gedrukt een verschillend signaal, een dubbel signaal. Mocht blijken dat de HandleEasy alleen af en toe werkt of dubbele stappen doet, dan gebruikt de oorspronkelijke afstandsbediening waarschijnlijk een dubbel signaal. Volg de onderstaande instructies om de HandleEasy dit dubbele signaal te leren.

1. Houd zowel **ON** als **OFF** tegelijk ongeveer drie seconden ingedrukt. De indicator brandt nu continu (als binnen tien seconden niet op een toets wordt gedrukt, wordt de leermodus weer uitgeschakeld).

2. Druk op de gewenste toets op de HandleEasy. De indicator knippert eenmaal.
3. Wijs nu op een afstand van 5 tot 15 cm met de afstandsbediening van de apparatuur naar de HandleEasy en druk op de bijbehorende toets. Als de HandleEasy het signaal met succes heeft geleerd, knippert de indicator tweemaal. Als er sprake is van een fout, knippert de indicator zes maal. Houd indien nodig de toets van de apparatuur tot 10 seconden ingedrukt om het leren met succes te laten plaatsvinden.
4. Druk nu nogmaals op dezelfde toets op de HandleEasy. De indicator knippert eenmaal.
5. Druk nogmaals op de bijbehorende toets op de afstandsbediening van de apparatuur. Als de HandleEasy het signaal met succes heeft geleerd, knippert de indicator tweemaal. De HandleEasy heeft nu het dubbele signaal geleerd.

Herhaal de stappen 2 en 5 voor elke toets die een dubbel signaal gebruikt of als het leren is mislukt. De HandleEasy is nu gereed voor gebruik. Hou zowel **ON** als **OFF** ingedrukt of wacht 10 seconden om de leermodus te verlaten.

## Problemen oplossen

Als de HandleEasy alleen nu en dan werkt of dubbele stappen neemt, dan moet u hem programmeren voor gebruik van een dubbel signaal.

Twee opeenvolgende leersessies per toets moet genoeg zijn om een dubbel signaal te programmeren.

### Als ook na herhaalde pogingen het leren mislukt:

- Probeer de toets op de afstandsbediening van uw apparatuur langer of korter (1-10 seconden) in te drukken.
- Probeer verschillende afstanden of hoeken tussen de afstandsbedieningen.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening van de apparatuur.

## Verklaring van Conformiteit

Doro verklaart hierbij dat het product Doro HandleEasy 321rc voldoet aan de essentiële vereisten en andere regelgeving vervat in de Richtlijnen 1999/5/EC (R&TTE) en 2002/95/EC (ROHS). Een exemplaar van de verklaring van de fabrikant is verkrijgbaar op [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

## Garantie

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode moet u een aankoopbewijs kunnen tonen. Deze garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door ongelukken of soortgelijke incidenten of door schade, binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid, abnormaal gebruik en alle andere omstandigheden van de zijde van de gebruiker.