





# Menustructuur FM-8800

2 sec

-  U opent het menu door 2 seconden op softtoets MENU te drukken
- Gebruik het draaiwielje aan de rechterzijde om uw keus te maken
-  Druk op softtoets ✓ als uw invoer of keuze goed is
-  Druk op softtoets ↶ om de invoer te corrigeren
-  Druk op softtoets X om het menu te sluiten en terug te keren naar de ruststand van de telefoon

