

# **TOPCOM®**

## **Axiss 130**



**USER GUIDE  
HANDLEIDING  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
BRUGERVEJLEDNING  
ANVÄNDARHANDBOK  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE  
MANUAL DE OPERACIÓN  
MANUALE D'USO  
Οδηγός Λειτουργίας  
KULLANIM Ş**

## 1. INSTALLATIE

Plaats batterijen in het batterijcompartiment om de display te activeren.

- Open het batterij compartiment met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats 3 AAA standaard batterijen (1,5V-SUM4) volgens de juiste polariteit.
- Sluit het batterij compartiment
- Verbind één uiteinde van het lijnsnoer met de telefoon muur connector en steek het andere uiteinde in de connector aan de achterzijde van het toestel.

**Nota: Het telefoonsnoer dient losgekoppeld te zijn wanneer men het batterijdeksel open maakt !**

## 2. TOETSEN/LED

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Menu toets         | 8. Terugbeltoets                    |
| 2. LCD display        | 9. Mute                             |
| 3. Omhoog toets       | 10. Flash toets                     |
| 4. Omlaag toets       | 11. Herkies / Pauze toets           |
| 5. Programmatie toets | 12. Herkieslijst toets              |
| 6. Geheugen toets     | 13. In gebruik LED                  |
| 7. Wis toets          | 14. Belvolume Hoog/Laag schakelaar. |

## 3. INSTELLINGEN

### 3.1. Instelling van het zone nummer

Het zonenummer moet ingesteld worden wanneer uw telefoon maatschappij niet toelaat het eigen zonenummer te vormen. Wanneer er een oproep is vanuit uw eigen zone, zal het ingesteld zonenummer niet verschijnen op de display en niet opgeslagen worden in de oproeplijst.

- Druk de Menu toets, AC[----] verschijnt op de display.
- Geef het zonenummer in doormiddel van het toetsenbord.
- !!! Druk "\*" om het volledige nummer te wissen.
- Druk op de Menu toets om de instelling te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling (3.2 Instelling van het voorkiesnummer)

### 3.2. Instelling van het voorkiesnummer (prefix)

Wanneer U een pabx- of operator prefix dient te vormen voor een geselecteerd nummer uit de oproeplijst, dan dient men deze prefix in te stellen.

Na de bevestiging van het zone nummer verschijnt LC[----] op de display.

- Voer de prefix in doormiddel van het toetsenbord.
- !!! Druk "\*" om het volledige nummer te wissen.
- Druk op de Menu toets om de instelling te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling (3.3 Instelling van datum en tijd)

**Om de prefix te kiezen, dient men twee maal op de terugbeltoets te drukken nadat het nummer geselecteerd werd in de oproeplijst. (4.5 Een nummer oproepen uit de oproeplijst)**

### 3.3. Instelling van datum en tijd

Wanneer U geabonneerd bent op de Caller ID service van uw operator en wanneer deze de datum en tijd meestuurd bij het telefoonnummer, dan zal de datum en tijd automatisch ingesteld worden.

Het is mogelijk de datum en tijd manueel in te stellen.

- Na de instelling van de prefix, kan u de datum en tijd instellen.
- Geef de dag, de maand en tijd in (24h formaat) doormiddel van het toetsenbord.
- Druk de menu toets om de instelling te bevestigen.

### 3.4. Bel volume

Wanneer er een oproep is, zal de telefoon bellen. The geluidsterkte kan geregeld worden aan de hand van de schakelaar welke zich bevindt aan de achterzijde van de telefoon. (H-


△ , L- △ )

## 4. WERKING

**Nota: The gesprekstijd verschijnt op de display [mm:ss] wanneer u een gesprek voert.**



### 4.1. Herkiezen van het laatst gevormde nummer.

Om het laatst gevormde nummer opnieuw te kiezen:

- Neem de hoorn van de haak.
- Druk de herkiestoets /P

### 4.2. Herkies lijst



De Axiss 130 slaat de 10 laatst gevormde nummers, samen met de gesprekstijd, op in een geheugen.

- Neem de hoorn van de haak:
- Druk de herkieslijst toets + om het geheugen te doorlopen.
- Druk op de terugbel toets . Het nummer wordt automatisch gevormd.

### 4.3. Flash

Druk op de Flashtoets (R) om bepaalde diensten te activeren zoals "2de oproep" indien deze functie door uw telefoonmaatschappij aangeboden wordt; of om oproepen door te verbinden wanneer u gebruik maakt van een binnenhuiscentrale (PABX).

### 4.4. Uitschakelen van de microfoon (mute)

Het is mogelijk om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek. Druk hiervoor op de Mute  toets. U kan nu vrij spreken zonder dat de beller u hoort. Laat de Mute  toets los om het gesprek verder te zetten.

## 5. CALLER ID

### 5.1. Algemeen

Wanneer U geabonneerd bent op de Caller ID service van uw telefoonmaatschappij, dan verschijnt de nummer van de oproeper op de display.

Tijdens een oproep, kan volgende informatie op het scherm verschijnen.

----O----	Het oproepnummer is onbekend.
----P----	Het oproepnummer is geblokkeerd (privaat)
MSG ON	U heeft een nieuwe boodschap ontvangen in de voice mail box.
MSG OFF	De voice mail boodschap werd beluisterd en is gewist.

### 5.2. Oproeplijst

De AXISS 130 heeft een oproeplijst, welke 80 oproepnummers kan opslaan. De oproepnummers welke meer dan eens ontvangen worden worden slechts één maal opgeslagen. Op de display verschijnt REP. Elke oproep wordt opgeslagen met de datum en tijd waarop de oproep is ontvangen. Wanneer U een nieuwe oproep heeft ontvangen, verschijnt het NEW icoon op de display. Wanneer U de hele lijst heeft doorlopen, wordt het icoon gewist.

### 5.3. De oproeplijst doorlopen.

U kan de oproeplijst doorlopen doormiddel van de omhoog ▲ en omlaag ▼ toets. De nummer van de oproep verschijnt op de display. Het hoogste nummer is de laatst ontvangen oproep. Wanneer U geen enkele toets aanraakt binnen de 15 seconden, keert U terug naar het standaard scherm.

### 5.4. Een nummer wissen uit de oproeplijst.

- Selecteer het te wissen nummer uit de oproeplijst doormiddel van de omhoog ▲ - en omlaag ▼ - toets.
- Druk twee maal op de wistoets ∅ .
- Het volgende nummer verschijnt op de display.

### 5.5. Calling a number from the Call List

- Neem de hoorn van de haak.
- Selecteer het te wissen nummer uit de oproeplijst doormiddel van de omhoog ▲ - en omlaag ▼ - toets.
- Druk op de terugbeltoets Ⓢ . Het nummer wordt automatisch gevormd.

### 5.6. Voice mail

**!!! Deze functie werk enkel wanneer uw telefoonmaatschappij deze dienst ondersteund.**

Wanneer u een oproep heeft ontvangen in uw voice mail box, verschijnt het MSG icoon op het scherm. Wanneer U alle oproepen heeft beluisterd, verdwijnt het icoon.

## 6. INDIREKTE GEHEUGEN NUMMERS

### 6.1. Opslaan van indirecte geheugennummers.

U kan 10 indirecte nummers (0-9) opslaan in het geheugen (max 16 cijfers)

- Geef het gewenst telefoonnummer in.
- Druk op de programmatietoets →↔
- Geef de indirecte geheugenplaats in (0-9)
- Op de display verschijnt '-----' wanneer het nummer is opgeslagen.

**Nota : U kan een pauze van 3 seconden toevoegen aan de het nummer doormiddel van de herkiestoets.**

### 6.2. Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het geheugen.

- Selecteer het te wissen nummer uit de oproeplijst doormidden van de omhoog ▲ - en omlaag ▼ - toets.
- Druk op de programmatietoets →↔.
- Het SWAP icoon verschijnt op de display.
- Geef de indirecte geheugenplaats in (0-9)
- Op de display verschijnt '-----' wanneer het nummer is opgeslagen.

### 6.3. Een indirect geheugennummer oproepen

- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op de geheugentoets →• gevolgd door de indirecte geheugenplaats (0-9)
- Het nummer wordt automatisch gevormd.

## 7. GARANTIE

De garantieperiode bedraagt 24 maanden. De garantie wordt verleend na voorlegging van de originele factuur of betalingsbevestiging waarop de datum van aankoop en het toesteltype staan vermeld.

Gedurende de garantieperiode verhelpt Topcom kosteloos alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten. Topcom kan, naar keuze, het defecte toestel ofwel herstellen ofwel vervangen.

De garantieclaim vervalt bij ingrepen door de koper of onbevoegde derden.

Schade te wijten aan onoordeelkundige behandeling of bediening of aan het gebruik van wisselstukken en accessoires die niet origineel of door Topcom aanbevolen zijn, valt niet onder de garantie.

Niet gedekt door de garantie is schade ten gevolge van externe invloedfactoren: bliksem, water, brand e.d. of wanneer het toestelnummer op het toestel werd gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

**Opgelet: Als u uw toestel terugstuurt, vergeet uw aankoopbewijs niet mee te sturen.**

## 8. TECHNICAL DATA

Kiesmode: DTMF (toon)

Batterijen: 3 x 1.5V, AAA Niet oplaadbaar

Omgevingstemperatuur: +5 °C to +45 °C

Toegelaten relatieve vochtigheid.: 25 to 85 %