

tiptel 5020 Handset

Laad uw handset voor het eerste gebruik gedurende 14-16 uur op voor de beste prestaties.



Verkorte gebruiksaanwijzing

Voor aanvullende informatie over de handset kunt u op www.tiptel.nl of www.tiptel.be de gebruikershandleiding downloaden.

Basis opties handset

Accu plaatsen

- 1 Om de accu te kunnen plaatsen, drukt u het klepje aan de achterkant in en schuift u het omlaag.
- 2 Verwijder het klepje.
- 3 Plaats de accu zodanig dat het label zichtbaar is.
- 4 Plaats het klepje terug en klik het vast (als u een klik hoort, is het klepje correct teruggeplaatst).

Let op: Het productlabel, inclusief het CE-keurmerk, bevindt zich in het batterijvak.

Handset in- en uitschakelen

- Druk op de linker softkey om de handset in te schakelen.
- Om de handset uit te schakelen, drukt u de linker softkey in totdat de melding **Uitschakelen?** op het scherm verschijnt. Bevestig met **Ja**.

Luidsprekervolume instellen

Gebruik de toets aan de rechter zijkant van de handset om het volume te regelen.

Toetsblokkering inschakelen

- Druk op **Menu** en vervolgens op ***** om de toetsblokkering in- of uit te schakelen.

Sneltoetsen

Vooraf ingestelde sneltoetsen

Vooraf ingestelde sneltoetsen kunnen niet worden gewijzigd en zijn toegewezen aan diverse toetsen van de handset.

Doorverbinden: Tijdens een gesprek drukt u op de **R** toets en kiest een nummer waarnaar het gesprek doorverbonden

dient te worden.

Oproeplijst: Druk op de linker navigatietoets.

Gemiste oproepen: Druk op de rechter navigatietoets.

Naam zoeken: Druk op de bovenste of onderste navigatietoets.

Menu verlaten: Druk op **R**.

Contactpersoon opslaan: Toets het nummer in en druk op **Opslaan**.

Persoonlijke favorieten

Persoonlijke favorieten zijn functies die u zelf aan een lijst toevoegt. De lijst is toegewezen aan de rechter softkey.

U voegt als volgt een sneltoets toe:



- 1 Druk op **Favoriet**.
- 2 Ga naar de optie **Favoriet bewerken** en druk op **Kies**.
- 3 Selecteer een functie door middel van de navigatietoets.
- 4 Druk op **Kies** om de functie aan de lijst met persoonlijke links toe te voegen.

Een sneltoets gebruikt u als volgt:



- 1 Druk op **Favoriet**.
- 2 Ga naar de gewenste sneltoets en druk op **Kies**.

Bellen

Direct bellen (hoorn van de haak)

- 1 Druk op  om te bellen.
- 2 Toets het nummer in.
- 3 Druk op  om het gesprek te beëindigen.


Voorkiezen (hoorn op de haak)

- 1 Toets het nummer in.
- 2 Druk op  om te bellen.
- 3 Druk op  om het gesprek te beëindigen.


Snelkiezen

- Druk gedurende drie seconden een toets (0-9) in, totdat een nummer wordt gedraaid. (U moet een toets aan een nummer uit het telefoonboek toewijzen).


Vanuit oproeplijst

- 1 Druk op de linker navigatietoets om de oproeplijst te openen.
- 2 Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op  .

Vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Ga naar **Telefoonboek** en druk op **Kies**.
- 3 Ga naar **Naam zoeken** en druk op **Kies**.
- 4 Zoek de gewenste naam en druk op  om te bellen.

Oproep aannemen

- Druk op  om een oproep aan te nemen als uw handset overgaat.

Belsignaal uitschakelen

- Druk op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen.

Oproep weigeren

- Druk op **Afwijzen** om de oproep te weigeren.

Oproep doorverbinden

- Druk op **R** en toets een nummer in.
Om de oproep te verbreken, drukt u opnieuw op **R**.

Let op: Deze functie is systeem afhankelijk.

Luidspreker in- en uitschakelen

- Druk terwijl u belt op **Luid aan** om de luidspreker in te schakelen.
- Druk op **Luid uit** om de luidspreker weer uit te schakelen.

Microfoon in- en uitschakelen

- Terwijl u belt, drukt u op **Mic uit** om de microfoon uit te schakelen.
- Druk op **Mic aan** om de microfoon weer in te schakelen.

Instellingen wijzigen

Belvolume instellen

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Ga naar **Instellingen** en druk op **Kies**.
- 3 Ga naar **Volume belsignaal** en druk op **Kies**.
- 4 Druk op de linker of rechter navigatietoets om het volume in te stellen.

- 5 Druk op **Instellen** en vervolgens op **Terug**.

Belsignaal instellen

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Ga naar **Instellingen** en druk op **Kies**.
- 3 Ga naar **Belsignaal** en druk op **Kies**.
- 4 Ga naar het gewenste belsignaal en druk op **Wisselen** om naar het geselecteerde belsignaal te luisteren.
- 5 Druk op **Terug**.

Trilstand in- en uitschakelen

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Ga naar **Instellingen** en druk op **Kies**.
- 3 Ga naar **Triller** en druk op **Kies**.
- 4 Ga naar **Aan** of **Uit** en druk op **Wisselen**.
- 5 Druk op **Terug**.

Contactpersoon aan telefoonboek toevoegen

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Ga naar **Telefoonboek** en druk op **Kies**.
- 3 Ga naar **Naam/Nr. toevoegen** en druk op **Kies**.
- 4 Voer de naam van de contactpersoon in met behulp van de cijfers 2-9.
- 5 Ga naar nummer en geef het nummer van de contactpersoon op (max. 24 cijfers).
- 6 Druk op **Opslaan** om de naam en het telefoonnummer op te slaan.

Algemene informatie

Technische specificaties

Goedkeuringen

Access profile: EN 300444 V1.4.1: 2002

EMC: EN 301 489 - 1: versie 1.4.1

EN 301 489 - 6: versie 1.2.1

Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003

Veiligheid: EN 60950 - 1: 2001 + A11 +
CORRIG

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: 146 x 48 x 19mm

Gewicht: 110 g incl. accu ± 10 g

Capaciteit

Gesprekstijd tot 20 uur

Standby-tijd tot 200 uur

Temperatuur en luchtdruk

Bedrijfstemperatuur: 0-40°C/32-104°F

Luchtdruk: normale atmosferische
omstandigheden

Internationale voorschriften en productinformatie



U vindt de EC
conformiteitsverklaring op:
www.tiptel.nl of
www.tiptel.be
Let op: Alleen van
toepassing op 1.8 GHz
producten.



Het WEEE-etiket op dit
apparaat geeft aan dat het
product niet mag worden
verwijderd via het huisvuil,
maar apart moet worden
ingezameld.

Tiptel bv

Camerastraat 2
NL-1322 BC Almere
Telefoon +31 900-BEL TIPTel of
+31 900 235 84 78 (niet gratis)
Fax +31 36 536 78 81
info@tiptel.nl
www.tiptel.nl

Tiptel NV:

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B-1930 Zaventem
Telefoon +32 903 99 333 (euro 1.12/min)
Fax +32 2 714 93 34
tech@tiptel.be
www.tiptel.be