

- 1a Zaklamp
- 1b Schakelaar voor zaklamp
- 2 Alarmselectie-knop
(Wektoon + trilling, Trilling, Wektoon, Uit)
- 3 MODE-knop (wekker, Timer ('keukentimer'), temperatuur)
- 4 SET-knop voor het bevestigen van gegevens
- 5 SNOOZE-knop
- 6 UP ▲ -knop
- 7 DN ▼ /TEST -knop
- 8 Oogje voor bevestigingsriem
- 9 Wektooninstelling (1-2-3 = diep-gemiddeld-hoog)
- 10 Wektoonvolume (1-2-3 = stil-gemiddeld-luid)
- 11 Batterijvakje (rugzijde)

Verpakkingsinhoud


- Wekker met trilfunctie
- 3 batterijen, type AA (mignon)
- Bevestigingsband met clip (bv. voor het bevestigen van de wekker aan het hoofdkussen)
- Handleiding

Batterijen plaatsen

Leg de drie meegeleverde batterijen in het batterijvakje. Let op een juiste polariteit.


De bedrijfsduur van een nieuwe set alkaline-batterijen bedraagt ong. 8 tot 10 maanden bij normaal gebruik.

De tijd instellen

1. Druk op **SET** gedurende ong. 2 seconden.
 knippert.
2. Stel eerst het uurformaat in (24 of 12 uur / AM=voormiddag, PM= namiddag). **UP ▲** -knop om in te stellen - **SET**-knop om te bevestigen.
3. Stel de uren/minuten in met **UP ▲** of **DN ▼** , en bevestig telkens met de **SET**-knop.

De wektijd en snooze instellen

De alarmselectieschakelaar mag niet op **OFF** staan.

1. Druk eenmaal op **MODE** om naar het instellen van de wektijd te gaan.  knippert. Druk ong. 2 seconden lang op **SET** ter bevestiging.
2. Stel de uren/minuten in met **UP ▲** of **DN ▼** , en

bevestig telkens met de **SET**-knop. Daarna knippert **SNOZ**.

3. Als u nu op de **SET**-knop drukt, is de SNOOZE-functie ingeschakeld.

Als u op de **UP ▲**-knop drukt, verdwijnt **SNOZ**.

Als u nu op de **SET**-knop drukt, is de SNOOZE-functie uitgeschakeld.

4. Na ong. 5 seconden keert het apparaat terug naar de tijdweergave en is de wektijd opgeslagen.

Tip: Als de **SNOOZE-functie** (sluimerfunctie) **is ingeschakeld**, wordt het weksignaal na ong. 8 minuten herhaald. Dit gebeurt tot zevenmaal.

Als u op geen knop drukt, wordt na ong. 40 seconden de wektoon automatisch uitgeschakeld




om dan zoals voordien beschreven te worden herhaald. Als u tijdens het weksignaal op de **SNOOZE**-knop drukt, wordt het signaal uitgeschakeld om dan zoals voordien beschreven te worden herhaald. Als u tijdens het weksignaal om het even welke knop **behalve de SNOOZE-knop** indrukt, wordt het weksignaal definitief uitgeschakeld.

Als de SNOOZE-functie is uitgeschakeld, drukt u, wanneer het weksignaal luidt, op om het even welke knop om het weksignaal uit te schakelen

De wekker en wekmodus instellen

1. Schuif de selectieschakelaar in de stand **OFF** om de wekfunctie of het op dat moment hoorbare

weksignaal uit te schakelen.


2. Schuif de schakelaar in de stand **AUDIO** (wektoon/ ), **SHAKER** (trilling/  ) of **ALL** (wektoon + trilling) om de wekmodus te selecteren en de wekker in te schakelen.

De wekkerinstelling controleren

1. Druk op **DN ▼ /TEST** gedurende ong. 3 seconden. De wekfunctie wordt gedurende ong. 10 seconden geactiveerd. Daarna schakelt het apparaat terug naar de normale tijdsweergave.


Gebruik als keukentimer

1. Druk tweemaal op **MODE** om naar de timer (uren/minuten) te gaan.  knippert. Druk op

- SET** gedurende ong. 2 seconden ter bevestiging.
2. Stel de uren/minuten in met **UP ▲** of **DN ▼** , en bevestig telkens met de **SET**-knop.
 3. Druk binnen 5 seconden op **DN ▼** om de timer te starten.  en **H** en **M** knipperen en de tijd loopt af. Als u niet binnen 5 seconden op de knop drukt, schakelt het apparaat terug in de normale tijdsweergave.

Tip: Als de ingestelde tijd is afgelopen, luidt ong. 30 seconden de wektoon. U kunt dit signaal ook beëindigen door op om het even welke knop te drukken. Wanneer u de timer ondertussen wilt stoppen, drukt u op **DN ▼** . Daarna schakelt het apparaat automatisch terug naar de tijdsweergave

De kamertemperatuur weergeven

1. Druk driemaal op **MODE** om de temperatuurweergave in te schakelen.  knippert.
2. Gebruik **UP ▲** om indien gewenst te schakelen tussen °C of °F.
3. Na ong. 5 seconden wordt automatisch weer de tijd weergegeven.

Technische gegevens / Functies

Functies: Klok, wekker, keukentimer, thermometer en zaklamp

Tijdsweergave: 12 of 24 uur

Wekstanden: Wektoon + trilling, wektoon, trilling

Temperatuurweergave; °C of °F

Afmetingen: 118 x 71 x 27 mm

Gewicht (zonder batterijen): 140 g

Stroomtoevoer: 3 AA alkaline-batterijen

Levensduur batterijen: 8-10 maanden bij normaal gebruik

Veiligheidsaanwijzingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.