

TW-106 LOKETINTERCOM

AANSLUITINGEN op BEDIENPOST: (achterzijde)

- sluit de meegeleverde 12 v DC lichtnetadapter aan op de aansluiting 'Power'.
- sluit het bezoekersdeel aan op de aansluiting 'Ext'.

NB: Het aansluitsnoer van het bezoekersdeel is voorzien van een mini-XLR-aansluiting; deze past maar op één manier op de connector; let u er even op dat de uitsparingen overeen komen!

Rec: aansluiting voor optionele externe recorder

Mic: aansluiting voor optionele externe microfoon

(bovenzijde)

Plaats de meegeleverde zwanehalsmicrofoon bovenop de bedienpost.

NB: De zwanehalsmicrofoon is voorzien van een XLR-aansluiting; deze past maar op één manier op de connector; let u er even op dat de uitsparingen overeen komen!

Plaatsing bezoekersdeel

Het bezoekersdeel is voorzien van een ophangoog voor schroefbevestiging. Ook kan gebruik worden gemaakt van dubbelzijdig tape voor bevestiging op bijv. een glazen oppervlakte.

Voor een nette afwerking is het aansluitsnoer voorzien van een –verschuifbare-- ca. 20 cm lange metalen geleider.



BEDIENING

Power aan/uit (power-on: rode led is 'aan')

'In' draaiknop: volumeregeling speaker bedienpost (wat de bezoeker tegen u zegt)

I-shut: microfoon bezoekersdeel aan/uit (knop ingedrukt = 'uit'; u kunt de bezoeker niet horen)

'Out' draaiknop: volumeregeling speaker bezoekersdeel (wat u tegen de bezoeker zegt)

O-shut: microfoon bedienpost aan/uit (knop ingedrukt = 'uit'; bezoeker kan niet horen wat u zegt)

De groene ledjes bij de volumeregelaars zijn om u te assisteren bij de volume-instellingen

NB: Voor een goede verstaanbaarheid is het gewenst elkaar "uit te laten spreken"

Indien de volumeregeling nog niet geheel naar wens is, kunt u deze middels de instellingen aan de onderzijde nog aanpassen.