

FAQ

» Frage 1: Abgehende Wahl nicht möglich

Es geht um die Einstellung des Parameters 40.

Ist Ihre Basisstation an einer ISDN-/ DSL-Leitung angeschlossen, ändern Sie den Parameter 40 auf 0 oder 2.

» Frage 2: Kein Wählton nach Abheben des Hörers

Es geht um die Blockwahl.

Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung unter Download.

» Frage 3: Besetztton nach Abheben des Hörers

Distybox hat keine Verbindung zur Basisstation oder ist nicht eingebucht.

Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung unter Einbuchen.

» Frage 4: Basisstation Grundig 530 o.ä.

Distybox einbuchen.

Ändern Sie den Parameter 40 auf 1.

Aktivieren Sie die Blockwahl:

Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung unter Download.

» Frage 5: Langes Klingeln des angeschlossenen Telefons

Standardmäßig wird der Klingelrhythmus von der Basisstation gesteuert.

Ändern Sie den Parameter 74 auf 0. Nun klingelt die Distybox mit ihrer "eigenen" Kadenz (siehe auch Parameter 75).