

☎ HERKIESGEHEUGEN ('Redial')

Druk op de herkiesgeheugentoets om het laatste nummer opnieuw te kiezen

⊗ RUGGESPRAAK-TOETS ('Mute')

Het indrukken (en ingedrukt houden) van de ruggespraaktoets schakelt de microfoon uit.

Zo kunt u iets tegen elkaar zeggen zonder dat de persoon aan de 'andere-kant' dat hoort.

INSTELLING BEL-VOLUME

Aan de zijkant van het toestel treft u de belvolume instelling aan.

HI Hoog volume

LOW Laag volume

OFF Bel-Uit

NB: Het bel-verklikkerlichtje kan niet uitgeschakeld worden

R-toets (Recall / Flash)

Doorverbind-toets voor gebruik van het toestel op een telefooncentrale.

WANDMONTAGE

Het toestel is zeer geschikt voor wandmontage, maar valt standaard meteen uit de wandhouder.

Om goed te blijven hangen dient in het basisdeel het houdertje uitgenomen te worden en omgedraaid weer gemonteerd te worden. Nu blijft de handset prima hangen!

Een boormal vindt u in de Engelstalige handleiding (tussen pag 1 en 2; afstand boorgaten 8 cm).