

GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
USERS MANUAL



Profoon[®]

TX-250(CW)

NL:	Gebruiksaanwijzing:	blz. 3
	Garantiebewijs:	blz. 31
FR:	Mode d'emploi:	page 10
	Carte de garantie:	page 31
GB:	Users manual:	page 17
	Warrantycard:	page 32
D:	Gebrauchsanleitung:	Seite 23
	Garantieschein:	Seite 32



C € 0560

VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Profoon TX-250 is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen binnen de Europese Unie.

Per land danwel provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Profoon TX-250 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De functies NummerWeergave en VoiceMail zijn gebaseerd op zowel het DTMF systeem als op het FSK systeem (automatische detectie). De mogelijkheid bestaat dat u zich op deze diensten dient te abonneren, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM 

Attentie:

TX-250: Het display wordt gevoed uit 4 stuks batterijen, formaat AAA of potloodcel. Desgewenst kan ook een voedingsadaptor (PROFOON PCI-A9) aangesloten worden. Batterijen zijn bijgeleverd.

TX-250CW: Het display wordt gevoed uit de meegeleverde voedingsadapter.

INTRODUCTIE

De Profoon TX-250 is een telefoon met ingebouwde NummerMelder: de naam (*) en het nummer van de persoon die naar u opbelt, verschijnt in het display van uw telefoon.

Het daaraan gekoppelde geheugen kan 92 van deze oproepen onthouden, samen met de dag en het tijdstip van ontvangst.

De NummerMelder is verbonden met het kiesgedeelte van de telefoon. Bij het raadplegen van het geheugen, kan met een enkele handeling het nummer gekozen worden.

Daarnaast heeft de TX-250 nog een eigen nummergeheugen voor 13 veel gekozen nummers, een telefoonboekgeheugen voor 70 nummers + bijbehorende naam en kan een telefoongesprek volledig handenvrij gevoerd worden.

*: Indien het netwerk het meesturen van namen ondersteunt (raadpleeg hiervoor de winkelier of uw netwerkaanbieder) dan verschijnt de naam in het display samen met het telefoonnummer.

Indien het netwerk dit niet ondersteunt, dan verschijnt de naam in het display als deze naam met bijbehorend telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen van de telefoon is geprogrammeerd.

Wordt de naam niet door het netwerk ondersteund en staat de naam niet geprogrammeerd in het geheugen van de telefoon, dan verschijnt op het display alleen het telefoonnummer.

INSTALLATIE

BATTERIJEN:

Open het batterijdekseltje (onderkant toestel) en plaats 4 stuks AAA of potloodcel batterijen op de wijze zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven.

Attentie: altijd de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos nemen bij het plaatsen c.q. vervangen van de batterijen. Dit om schokgevaar bij hoge spanningen op het telefoonnet te voorkomen.

HOORN:

Het kruisnoer onder in de telefoonhoorn pluggen en de andere zijde aan de linkerkant van de telefoon inpluggen. De stekertjes aandrukken totdat deze vastklikken.

TELEFOON:

Het modulaire stekertje aan het telefoonsnoer inpluggen aan de achterzijde van de TX-250. De telefoonstekker in uw telefoon contactdoos steken.

HUIS- OF KANTOORCENTRALE:

De TX-250 is geschikt voor aansluiting op zowel het openbare telefoonnet als op een huis- of kantoorcentrale. Let echter op dat bij aansluiting op een huis- of kantoorcentrale, deze centrale geschikt moet zijn om de NummerMelder signalen door te geven (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van deze centrale of uw leverancier). Is uw huiscentrale hiervoor niet geschikt, dan dient de telefoon direct op het openbare telefoonnet aangesloten te worden.

WANDMONTAGE:

De TX-250 kan als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10,5cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken.

Hang de telefoon op door de uitsparingen in de bodem van het basisdeel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon naar beneden te drukken.

Onder de hoorn zit de hoornhanglip. Schuif deze naar boven uit het toestel, draai dit lipje 180° en plaats het terug in het toestel. Deze lip houdt de hoorn vast bij hangend gebruik.

Eventueel het telefoon aansluitsnoer netjes met kabelbeugeltjes wegwerken.


INSTELLEN

Let op dat tijdens het instellen van de diverse functies, de telefoon op het telefoonnet aangesloten moet zijn.

DISPLAY TAAL:


De diverse berichten op het display kunnen in verschillende talen weergegeven worden. Als volgt kunt u een taal selecteren:

1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk toets  en houd deze toets ingedrukt
3. druk toets  en houd deze ook ingedrukt
4. druk toets , het display geeft "NEDERLAND" (of een andere taal), laat nu de toetsen los

5. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om een andere taal te selecteren
6. druk toets  om de keuze te bevestigen

TIJD, DATUM EN KONTRAST:


In rust geeft het display de actuele tijd aan en bij de ontvangst van een telefonische oproep wordt de tijd van de oproep in het NummerWeergave geheugen bewaard. Tevens kan het display-kontrast ingesteld worden.

1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk toets R in en houd deze toets ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden het display “TIJD INSTELLEN” weergeeft en de urenweergave knippert, laat nu de toets los
3. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de weergave te verhogen of te verlagen en druk op toets 
4. herhaal stap 3 voor achtereenvolgens de minuten, de maand, de datum, het jaar en of u de dag op het display wilt hebben (een cijfer links in het display is wel weergave van de dag, geen cijfer links betekend geen weergave van de dag)
5. druk toets R, het display geeft “CONTRAST HOOG” of “CONTRAST LAAG”
6. gebruik de toetsen ▼ en ▲ om het gewenste contrast in te stellen
7. druk toets R om de invoer vast te leggen

GEBRUIK

OPGEBELD WORDEN:

Het volume van de bel is instelbaar met de belschakelaar aan de achterzijde, neem de hoorn op en beantwoord de oproep.


Een inkomende oproep is tevens zichtbaar aan het oplichten van het bellampje ().


UITBELLEN:

Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets via het toetsenbord het telefoonnummer in.

Op het display verschijnt het door u ingetoepte nummer. Aan het einde van het gesprek kunt u de hoorn neerleggen.

HANDENVRIJ:


Druk op toets  om de handenvrij functie in te schakelen. Het volume is instelbaar met de volumerschakelaar aan de achterzijde van de telefoon.

Nogmaals op toets  drukken om de handenvrij functie uit te schakelen.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:





Laatst gekozen nummer

Voor het geval de andere kant in gesprek was of u wilt het nummer nogmaals kiezen, wordt het laatst gekozen nummer door de TX-250 onthouden.

1. neem de hoorn op of druk op  en wacht op de kiestoon
2. druk eenmaal op toets →→ ; het laatst gekozen nummer wordt nu automatisch opnieuw gekozen

De lengte van dit geheugen bedraagt 32 cijfers.

Laatste 10 gekozen nummers
De TX-250 onthoudt ook de laatste 10 gekozen nummers.

1. laat de hoorn op de haak liggen en druk toets , het laatst gekozen nummer komt in het display
 2. gebruik de toetsen  en  om door het geheugen te bladeren
 3. neem de hoorn op of druk op 
 4. het nummer wordt gekozen
- De lengte van deze geheugens bedraagt 18 cijfers per nummer.

PAUZE:

Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij de buitenlijn moet worden aangevraagd, is het raadzaam om na het aanvragen van deze buitenlijn eenmaal op de toets $\rightarrow\rightarrow$ te drukken; het toestel wacht nu even zodat de kiestoon tijd krijgt om door te komen.

DOORSCHAKELEN : (FLASH)

Gebruik toets R om op sommige (huis- of kantoor-) centrales gesprekken door te verbinden of om (toekomstige) netwerk- of COMFORT diensten aan te roepen.

TELEDIENSTEN:

De toetsen * (sterretje) en # (hekje) zijn functietoetsen bij diverse telediensten (bijv. telebankieren) en informatienummers. Ook kunnen deze toetsen nodig zijn bij het uitvoeren van diverse functies bij huis- of kantoorcentrales of andere telecommunicatie apparaten.

GESPREKSTIMER:

Zodra de hoorn wordt opgenomen of de handenvrij functie wordt ingeschakeld, geeft het display de gespreksduur aan.


Bij het neerleggen van de hoorn, verdwijnt de timer-uittezing van het display.

VOICE MAIL:

Systeem FSK:

Heeft u een VoiceMail bericht ontvangen, dan wordt dit kenbaar gemaakt door het oplichten van "MSG" in het display. Nadat u dit bericht heeft afgeluisterd, zal het netwerk ervoor zorgen dat deze melding op het display dooft. Een en ander onder voorwaarde dat het netwerk deze service ondersteunt.

Systeem DTMF + FSK:

Indien u uw VoiceMail heeft ingeschakeld, dan wordt de opbeller na 5 belsegnalen doorgeschakeld naar uw persoonlijke mail-box. Bij de TX-250 wordt dit aangegeven door het knipperen van het lampje met het VoiceMail symbool (). Zodra u de hoorn opneemt, stopt het lampje met knipperen. Het is dus aan te raden om als eerste gesprek uw VoiceMail af te luisteren.

Let op dat deze VoiceMail melding ook geactiveerd wordt indien de opbeller geen bericht achterlaat of als u uw VoiceMail bij de telefoonmaatschappij niet heeft ingeschakeld.

GEHEUGENS

De TX-250 heeft een intern geheugen met de volgende specificaties:


- A: Een direct toegankelijk nummergeheugen voor 3 frequent gekozen telefoonnummers.
- B: 10 2-toets nummergeheugens die via het toetsenbord toegankelijk zijn.

C: Een telefoonboekgeheugen voor de opslag van 70 telefoonnummers met bijbehorende naam. Dit geheugen is tevens gekoppeld aan de Nummer-Melder; komt een oproep binnen van een abonnee wiens telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen staat geprogrammeerd, dan wordt de erbij geprogrammeerde naam op het display getoond.

De lengte van de geheugennummers mag maximaal 16 cijfers bedragen. De lengte van de naam (zie C) mag maximaal 13 karakters lang zijn.






PROGRAMMEREN:

directe en 2-toets geheugens

1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk eenmaal op toets 
3. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in en druk op toets 
3. druk een van de directe geheugentoetsen (M-1, M-2, M-3) in of druk een van de 10 toetsen (0-9) van het toetsenbord in om het nummer op te slaan
4. herhaal stap 2 en 3 voor de overige nummers


Telefoonboekgeheugens

1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk op toets toets  en houd deze toets ingedrukt
3. druk op toets , het display geeft "TOEVOEGEN", laat nu de toetsen los
4. druk op toets , "TOEVOEGEN" verdwijnt en het telefoonnummer kan via het toetsenbord ingevoerd worden (corrigeren met toets )

5. zodra het gehele nummer is ingevoerd, drukt u toets  in en houd deze ingedrukt totdat links onder de cursor gaat knipperen
6. voer de naam in via het toetsenbord, druk bijvoorbeeld 3x op toets -5- om de letter "L" te kiezen ( = volgende,  = terug)
7. zodra de naam is ingevoerd, drukt u toets  in en houd deze ingedrukt totdat de naam + nummer verdwijnen en de cursor weer rechts in het display knippert
8. voer het volgende geheugennummer in of druk toets  om de invoer te beëindigen

UITKIEZEN:

directe en 2-toets geheugens

1. neem de hoorn op of druk op  en wacht op de kiestoon
2. druk op een van de gewenste direct-geheugentoetsen (M-1, M-2, M-3) of druk eenmaal op toets M, gevolgd door de gewenste toets (0-9) van het toetsenbord
3. het nummer wordt gekozen.

telefoonboekgeheugens



1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk toets  en houd deze toets ingedrukt
3. druk toets , het display geeft "TOEVOEGEN >>", laat nu de toetsen los
4. druk toets , het display geeft "OVERZICHT >>", druk nu toets 
5. zoek met behulp van de toetsen  en  het te kiezen nummer op
6. neem de hoorn op, of druk toets 
7. het nummer wordt gekozen

VERWIJDEREN:

directe en 2-toets geheugens

Door een nieuw nummer over het oude nummer te programmeren, wordt dit oude nummer gewist.

telefoonboekgeheugens

1. herhaal stap 1 t/m 5 van de beschrijving om een nummer te kiezen
2. druk kort toets , het display geeft "WISSEN"
3. druk toets  nogmaals in om het wissen te bevestigen

NUMMERWEERGAVE

ALGEMEEN:

Dankzij de ingebouwde NummerMelder van de TX-250 kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de oproepen van bekenden aannemen.

Omdat de oproepen ook in het geheugen van de TX-250 worden opgeslagen, kunt u bij thuiskomst nazien door wie u gebeld werd. De ingebouwde klok noteert daarnaast op welke dag en tijdstip de oproep plaats vond.

Met behulp van de kiesfunctie kunt u de opbellers terugbellen zonder het hoeven opzoeken of intoetsen van het telefoonnummer.

Het geheugen van de NummerMelder heeft een capaciteit van 92 nummers, al of niet met bijbehorende naam. Is het geheugen vol dan zal elk volgend inkomend nummer het eerste nummer uit het

geheugen verwijderen; het verdient daarom aanbeveling regelmatig het geheugen te lezen en te wissen.

NAAM:

Afhankelijk van het gebruikte systeem, wordt alleen het nummer of het nummer + de naam van de opbeller op uw display weergegeven.

Wordt u gebeld door iemand wiens telefoonnummer u in het kiesgeheugen van de TX-250 heeft geprogrammeerd, dan zal het display de door u meegeprogrammeerde naam weergeven, ongeacht de door de telefoonmaatschappij meegeestuurde naam.

CALL WAITING:

Heeft u een TX-250CW, dan komt ook tijdens een gesprek het nummer + de naam van de 2e opbeller in het display (indien ondersteund door de telefoonmaatschappij).

NIEUWE OPROEP:

Een nieuwe, nog niet door u gelezen oproep, wordt weergegeven door het oplichten van "NEW" op het display.

DEZELFDE BELLER:

Een herhaalde oproep wordt weergegeven door het oplichten van "REPEAT" in het display. Gegevens van de eerste oproep komen te vervallen. Het is daarom aan te bevelen om het geheugen van de Nummermelder regelmatig te wissen.

TIJD/DATUM:


Bij elke oproep wordt de dag en het tijdstip geregistreerd. Bent u aangesloten op


een FSK gebaseerd systeem, dan krijgt u de tijd en de datum van het netwerk. Bent u aangesloten op een DTMF gebaseerd systeem, dan maakt de telefoon gebruik van de tijd en datum die u zelf heeft ingesteld.

GEHEUGEN LEZEN:




1. Druk op toets ▼ of ▲ om het lezen te starten.
 - door op de toetsen ▼ of ▲ te drukken, bladert u door het geheugen
 - rechtsboven wordt het volgnummer weergegeven
 - midden boven staat de tijd en datum van de oproep

NUMMER UITKIEZEN:



1. laat de hoorn liggen en druk toets ▲ of ▼ om de betreffende oproep op te zoeken
2. neem de hoorn op of druk , het nummer wordt gekozen

Bent u aangesloten op een huis- of kantoorcentralen, neem dan de hoorn op, druk toets 0, zoek nu het te kiezen nummer op en druk toets .

SELECTIEF NUMMER WISSEN:


1. laat de hoorn liggen en druk toets ▼ of ▲ om de te wissen oproep op te zoeken
2. druk toets , het display geeft "WISSEN?"
3. druk nogmaals  om deze geheugen plaats te wissen (druk  indien de keuze om te wissen op een vergissing berustte)

ALLE NUMMERS WISSEN:

1. laat de hoorn liggen en druk toets ▼ of ▲ om het geheugenlezen te starten
2. druk toets  en houd deze toets ingedrukt totdat het display weergeeft "ALLES WISSEN?"
3. laat toets  los en druk deze nogmaals in om alles te wissen

BATTERIJEN

Bijna lege batterijen worden in het display kenbaar gemaakt door het knippen van het "batterij leeg" symbool.

Neem de telefoonstekker uit de telefoon contactdoos en vervang de batterijen . Uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

ONDERHOUD

Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de TX-250 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Onder bepaalde omstandigheden kan het geluid van de TX-250 beïnvloed worden door het elektromagnetische veld van zware elektrische apparaten of radio/TV zenders die zich in de nabijheid van de telefoon bevinden. Verplaatsing van de telefoon of van het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.

Naam / nom:
Adres / adresse:
Postcode / code postal:
Plaats / domicile:
Telefoon / Téléphone:

Bewaar hier uw kassa
of aankoopbon

Attachez ici votre bon
de caisse ou d'achat

NL:
GARANTIEBEWIJS

FR:
CARTE DE GARANTIE

Op de Profoon TX-250 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Le Profoon TX-250 vous donne une garantie de 12 MOIS après date d'achat. Nous vous assurons pendant cette période une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériau. Cela au jugement de l'importateur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klachtomschrijving. Deze zal het apparaat tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. verzending naar de importeur zorgdragen.

COMMENT AGIR:

Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Se cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur avec une description nette de votre réclamation. Celui-ci prendra l'appareil avec ce bon de garantie et le bon d'achat daté et assurera une réparation rapide ou un envoi à l'importateur.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

LA GARANTIE ÉCHOIT:

En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et un cas d'une négligence ou des défauts causés par incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou en cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Des fils de raccordement et des fiches ne relèvent pas de la garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Tout autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est excluse.