

TELEFOON BUITENBEL WK-978

AANSLUIT-INSTRUCTIES

De WK-978 is geschikt voor aansluiting op een **analoge** telefoonlijn of analoge interne toestelaansluiting

Aansluiting van de WK-978 gaat zeer eenvoudig:

Onder het afdekkapje treft u van links naar rechts drie schroeven aan

Verbindt schroef-**1** en -**2** met de telefoonkabel (niet meegeleverd)

Gebruik de twee aders van deze telefoonkabel aan de andere zijde voor het maken van de verbinding met de telefoonlijn of interne toestelaansluiting.
Vaak zal dit in een wandcontactdoos gedaan worden.

Beschikt u over een traditionele oudere 4-polige KPN wandcontactdoos, dan dienen te twee anders van de bel aangesloten te worden op / bij de schroeven **a** en **b** (let op: niet op de aansluitingen a' en b')

Beschikt u over een moderne modulaire wandcontactdoos dan dient verbindt gemaakt te worden met de **middelste twee anders** van de modulaire plug (4-poilige RJ-11; aansluiting 2 en 3).

Wilt u aansluiting maken op bijvoorbeeld de analoge uitgang van een modem, dan kunt u het beste een modulaire T-adapter aanschaffen (dubbelsteker voor modulaire pluggen)
De twee aders van de bel dienen dan aangesloten te worden in een RJ-11 plug; wederom op de middelste aders.

De aansluiting is polariteits-ongevoelig. U kunt de draadjes dus zelfs niet 'verkeerd-om' aansluiten!

Waarschuwing:

De lijnspanning (gelijkspanning) welke continue op de telefoonaansluiting staat is laag. U kunt veilig 'onder spanning' werken.

De belspanning (wisselspanning) is evenwel een veel hogere spanning. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat u er dood aan gaat, maar het voelt niet prettig aan.....

Tijdens testen / opbellen dus niet de aders aanpakken!