



FX-3850

Comfort en Alarmtelefoon met Alarmknop

- Extra grote toetsen
- Geschikt voor hoortoestellen (H.A.C.)
 - Optimale audio weergave (normaal gebruik)
 - Ingebouwde ringleiding (T-stand)

Hoe werkt de SOS functie :

- Na indrukken van de alarmknop op de hanger of telefoon zal een luid alarm klinken (30 seconden)
- Indien na 30 seconden geen hulp is gearriveerd, zal het eerst geprogrammeerde noodnummer gebeld worden
- De telefoon laat een geprogrammeerde noodboodschap horen
- Indien de oproep niet beantwoord wordt zal het volgende noodnummer gebeld worden

Technische specificaties

Display	
Type display	Dot matrix
Extro groot display	Ja
Display verlichting	Ja
Displaytaal	NL-FR-D-GB
Naam- en Nummerweergave	Ja
Weergave gesprekstijd	Ja
Weergave tijd en datum	Ja
Toetsenbord	
Extra grote toetsen	Ja
Verlicht toetsenbord	Ja
Directe snelkiestoetsen	Ja, 2 directe snelkiestoetsen
Geluid	
Instelbaar belvolume	Ja
Visuele belindicatie	Ja
Instelbaar gespreksvolume	Ja
Geschikt voor hoortoestellen (H.A.C.)	Ja
Boost functie	Ja (+24dB)
Toonselectie tijdens gesprek	Nvt
Instelbaar luidsprekervolume	Ja
Sprekende bediening	NL-FR-D-GB
Functionaliteiten	
Telefoonboek	Ja, 30 geheugens
Nummerherhaling	Ja
Handenvrij telefoneren	Ja
SOS functie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Vermogen	
Stroomvoorziening	220-240V
Batterijen	4x 1,5V AA batterijen (back-up) 1x 12V A23 batterijen (alarmknop)
Accessoires	
Handleiding	NL – FR – DE
Logistieke gegevens	
EAN-Code	8712412337071
Afmetingen verkoopenheid (d x h x b)	98 x 181 x 217 mm
Aantal per omdoos	6 stuks