


GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon®

TX-530

MILIEU

 Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

INSTALLATIE

Sluit éérst het lijnsnoer aan op het toestel (zie achterzijde van het basisgedeelte) voordat u het lijnsnoer aansluit op het telefoonnet.

Nadat de telefoonstekker in een telefoon wand-contactdoos is gestoken, is de telefoon gereed voor gebruik.

WANDMONTAGE

De TX-530 kan als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de schroef enkele millimeters uitsteken.

Hang de telefoon op door de uitsparingen aan de achterzijde van het toestel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon naar beneden te drukken.

Eventueel het telefoonaansluitsnoer netjes met kabelbeugeltjes wegwerken.

GEBRUIK

OPGEBELD WORDEN:

Het volume van de bel is instelbaar met de bescakelaar aan de achterzijde van het basisgedeelte van de telefoon (uit-zacht-hard), neem de hoorn op en beantwoord de oproep.

-  bel uit
-  bel zacht
-  bel hard

OPBELLEN:

Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets via het toetsenbord het telefoonnummer in.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

Voor het geval de andere kant in gesprek was of u wilt het nummer nogmaals kiezen, wordt het laatst gekozen nummer door de TX-530 onthouden:

1. neem de hoorn op en wacht op de kiestoon
2. druk eenmaal op toets , het laatst gekozen nummer wordt nu automatisch opnieuw gekozen

De lengte van dit geheugen bedraagt maximaal 32 cijfers.

TELEDIENSTEN:

De toetsen * (sterretje) en # (hekje) zijn functietoetsen bij diverse telediensten (teleshoppen, telebankieren, etc) en informatienummers. Ook kunnen deze toetsen nodig zijn bij het uitvoeren van diverse functies bij huis- of kantoorcentrales of andere telecommunicatie apparaten. Raadpleeg hiervoor de betreffende gebruiksaanwijzing of dienst.

GEHEUGENS:

Inprogrammeren:

1. neem de hoorn op
2. druk 1x op toets \diamond
3. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in van maximaal 16 cijfers
(druk op toets \bullet als u een kiespauze wilt inprogrammeren)
4. druk nogmaals 1x op toets \diamond
5. druk op de gewenste fototoets waaronder u het nummer wilt opslaan
6. leg de hoorn neer

Kiezen:

1. neem de hoorn op
2. druk op de gewenste fototoets
3. het nummer wordt gekozen

Wissen of corrigeren:

Een geheugennummer kan niet gewist of gecorrigeerd worden. Programmeer in zo'n geval het correcte nummer of een niet bestaand telefoonnummer over het oude nummer, dit oude nummer komt nu te vervallen.

R-TOETS:

De R-toets, ook wel FLASH genoemd, houdt in dat de telefoonverbinding heel kort onderbroken wordt. Met deze functie kunnen telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' geactiveerd worden of kan er op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbonden worden.

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet je na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor de telefoonmaat-schappij.

ONDERHOUD

- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.
- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de TX-530 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achter laten.
- Onder bepaalde omstandigheden kan het geluid van de TX-530 beïnvloed worden door het elektromagnetische veld van zware elektrische apparaten of radio/TV zenders die zich in de nabijheid van de telefoon bevinden. Verplaatsing van de telefoon of van het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Profoon TX-530 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM



VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Profoon TX-530 is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen binnen de Europese Unie.

GARANTIEBEWIJS

Op de Profoon TX-530 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de Profoon servicedienst op telefoonnummer 073-6411355.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

