

UBC TELECOM NummERMelder datum en tijd instellen.

Direct na het plaatsen van de batterijen kunt u de datum en tijd instellen, houdt hiervoor onderstaande volgorde aan.

De tijd en datum worden als volgt weergegeven:

Tijd in AM en PM en de datum als Maand en Dag.

Datum en tijd instellen:

1. Plaatst de batterijen in de nummERMelder.
2. Druk hierna 2 x op de Del toets, hierna knippert de uur instelling.
3. Middels de Rechter Review toets kunt u nu het uur instellen.
4. Met de Linker Review toets stapt u naar de minuten, welke u weer met de Rechter Review toets kunt instellen.
5. Druk nogmaals op de Linker Review toets om naar de Maand instelling te gaan, met de Rechter Review toets kunt u de juiste Maand instellen.
6. Druk nogmaals op de Linker Review toets om naar de Dag instelling te gaan en stel met de Rechter Review toets de juiste Dag in.

Indien de datum en tijd juist zijn ingesteld kunt u middels de DEL toets de instelling bevestigen of, indien u enige tijd wacht, worden de datum en tijd automatisch bevestigd.

Indien u een fout maakt tijdens het instellen van de Datum of tijd kunt u dit corrigeren door op de Linker Review toets te drukken. Doe dit net zo vaak als nodig is om de juiste instelling te bereiken.

Mocht u achteraf tot de conclusie komen dat de datum of tijd onjuist zijn ingesteld dan kunt u bovenstaande stappen herhalen.

Let wel al ontvangen oproepen en bijhorende nummers gaan met deze instelling verloren.

Bovenstaande instellingen zijn alleen noodzakelijk bij gebruik van DTMF nummerweergave van KPN-Telecom.

Bij providers die gebruik maken van het FSK protocol voor de nummerweergave, zoals Ziggo en UPC, wordt in de meeste gevallen niet alleen het nummer maar ook de datum en tijd doorgegeven.

In dit laatste geval dient u dus zelf de datum en tijd niet in te stellen.