

# Modell XXL – Jumbo Kwartswekker

NL

## Gebruikshandleiding

1. Korte instelling  
Installeer 2 x AA batterij (niet inbegrepen) en let daarbij op de correcte polariteit (+/-) markeringen binnen in de batterijhouder.
2. Tijdstelling  
Draai het linker wiel aan de achterzijde van de klok in de aangegeven richting zolang tot de huidige tijd is ingesteld.
3. Alarminstelling  
Draai het brechter wiel aan de achterzijde van de klok in de aangegeven richting zolang tot de gewenste alarmtijd is ingesteld.
4. Het gewenste alarmtoon selecteren  
Gebruik de schakelaar aan de brechter zijkant van de wekker om de gewenste alarmtoon te selecteren. Schuif de schakelaar naar boven om de melodie te selecteren. Schuif de schakelaar naar beneden om de mechanische klok te selecteren.  
Opmerking: Het afspelen van de 7 verschillende melodieën wordt uitgevoerd door willekeurig afspelen.
5. Het alarm in- of uitschakelen  
Gebruik de schakelaar aan de linker zijkant van de wekker om het alarm aan of uit te schakelen. Schuif de schakelaar naar boven op "ON", om het alarm aan te zetten. Schuif de schakelaar naar beneden op "OFF", om het alarm uit te zetten.
6. Licht & sluimerfunctie  
Druk op de knop op de bovenkant van de klok om de wijzerplaat verlichting aan te zetten.  
Druk op de knop tijdens het alarm om de snooze functie te activeren. Het alarm zal na ongeveer 4 minuten opnieuw.

Als je wekker tijd toont grotere afwijkingen of een verandering in het alarm, plaats een nieuwe batterij.

### Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

### Batterijvoorschriften

- Lees vóór gebruik alle instructies.
- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.



### Verordening verwijdering batterijen

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terecht komen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.