

5.2 Lijst van funktienummers

5.2.1 Lijst van funktienummers

De onderstaande nummers zijn de standaardinstellingen. Er zijn flexibele funktienummers en vaste funktienummers. Als u de flexibele funktienummers verandert, noteer dan de door u toegewezen nummers in de lijst.

Opmerking

STNSG: Speciaal ToegangsNummer van SpeurGroep

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
Displaytaal wijzigen	484		1/2/3
Naar de operator (Telefoniste) bellen	9 61 62		
Automatische netlijn-toegangscode/ARS	0		
Netlijnnummer	8		1-3
Een voorgeprogrammeerd nummer kiezen door de hoorn op te nemen/annuleren/opslaan	74		1/0/ 2+tel.nr.+#
Nummers kiezen die in het toestelgeheugen zijn opgeslagen	6*		0-9
De nummers opslaan	60		[0-9]+tel.nr.+#
Nummers kiezen die in het systeemgeheugen zijn opgeslagen	*		000-499
Herhalen van het laatst gekozen nummer	#		
Een bezette lijn reserveren/Een bezette lijn op een ISDN lijn reserveren	6	Vast	
Reserveren van een bezette lijn - Annuleren	46		
Een Gesprek Wacht-toon versturen	2	Vast	
Een Boodschap Wacht-waarschuwing achterlaten/annuleren/terugbellen/een ontvangen waarschuwing wissen	70		1+tst. nr./0+tst. nr./ 2/0+uw tst.nr.
Zich in een gesprek voegen (meedoen met een gesprek)	3	Vast	
Toegang tot de toetstoonfuncties van ISDN protocol service	729	Vast	
Een gesprek aannemen voor iemand anders	4*		
— netlijn	40		
— groep	41		
— specifiek			tst. nr.

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
Een gesprek in de Wachtstand zetten of terughalen	50		
Gesprek terughalen vanaf een ander toestel — netlijngesprek — intern gesprek	53 51		1-6 tst. nr.
Gesprek in Wachtstand zetten in een systeem-parkeerzone, of terughalen	52		0-9
Een gesprek aannemen van een antwoordapparaat	728		
Gebruik maken van ISDN wachtstand	5*		
Uitgaande Boodschap (UGB)/UGB als Tijdherinneringsalarm — opnemen — afspelen — wissen	722 ↓		11/12 21/22 31/32
Alle boodschappen afspelen/wissen — afspelen — wissen	723 724		
Een boodschap achterlaten met behulp van de Specifieke Boodschap-functie	725		tst. nr.
Oproepen of doorverbinden — alle toestellen/alle toestelgroepen — externe luidspreker	63 64		*0/1-8
Een oproep of een inkomend gesprek beantwoorden via de externe luidspreker	44		
Een oproep beantwoorden via de luidsprekers toestellen	43		
Een Gesprek Wacht-toon of ontvangen of weigeren geen toon/toon/OHCA/Fluister OHCA	731		0/1/2/3

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
Uw gesprek doorschakelen — Alle gesprekken/In gesprek/Geen antwoord/BEZET,AFWEZIG — Naar netlijn, Alle gesprekken — Naar netlijn, Afwezig — annuleren (behalve "Volg Mij" en "Via ISDN lijn") — Volg Mij/annuleren — CFU/CFB/CFNR (via ISDN lijn) — annulering van Alles bij "via ISDN lijn"/ CFU (unconditional)/CFB (on Busy)/ CFNR (No Reply)	710 ↓		[2/3/4/5]+ tst. nr. 6+netlijncode nr.+ tel. + nr. + # ×+netlijncode nr.+tel.+ # 0 [7/8]+uw tst. nr. [921/931/941]+uw MSN+#+tel.nr.+# [90/920/930/940]+uw MSN+#
Alle gesprekken weigeren (NS) — doorschakelen naar een toestel/operator/ nummer van backup station — annuleren	710 ↓		1+[tst. nr./0/×] 0
Gesprekken van een speurgroep doorschakelen	714		1+STNSG (doorschakelgroep nr.)+bestemmings- groep of tst.nr./0+nr. doorschakelgroep (STNSG)
Direct inkomende netlijngesprekken weigeren (NS voor ICH 1:1 Gesprek)/annuleren	56		1/0
Een boodschap tonen aan de beller/annuleren	750		[1-9]+(parameter)/0
Meedoen met de speurgroep die gesprekken ontvangt/verlaten	45		[1/0]+groepsnr.
Conferentie	3	vast	
Opbellen met behulp van Kostencodes	49		code+[# of 99]
Tijdelijk toonkiezen	×#	vast	
Opbellen naar een Niet Storen (NS)-toestel	2	vast	
Het alarm instellen/annuleren/controleren	76		1+tijd+ [0 (eenmalig)/1 (dagelijks)]/ 0/2

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
Selecteert het voorgeprogrammeerde CLIP/ COLP nummer op het display van de tegenpartij/ de beller — CLIP voor groep — COLP voor groep — CLIP voor poort — COLP voor poort	726 727 726* 727*		groepsnr.+[1/2]
Voorkomen dat uw nummer verschijnt op display van de tegenpartij/toestaan/de instelling wijzigen wanneer het een speciaal gesprek betreft	57		2/0/1
Voorkomen dat uw nummer verschijnt op het display van de beller/toestaan	58		1/0
Voorkomen dat anderen — uw gesprekslog zien/Toestaan — uw toestel gebruiken/Toestaan — uw gesprekken aannemen/Toestaan — oproepen via de luidspreker/Toestaan — meedoen met uw gesprek/Toestaan	59 77 720 721 733		2x 3-cijferige code/ opgeslagen code 2x 3-cijferige code/ opgeslagen code 1/0 1/0 1/0
Dag/Nacht service-bevestiging	#	Vast	
Displayweergave omschakelen — dag, maand, tijd/dag, maand, jaar, dag van de week	*	Vast	
Belsignaal parallelle toestellen/	69		1/0
De belmethode omschakelen (Bel/Stem)	*	Vast	
De functie-instellingen opheffen	790		
Nummertracing (Malicious Call Identification (MCID))	737		
Het maximum aantal bezette toestellen wijzigen voor "Bezet op bezet"	717		
Naar de deurintercom bellen	68		1-3
De deur openen tijdens een gesprek vanaf een bepaald toestel/vanaf een willekeurig toestel	55 5	Vast	1-3
Deurintercomgesprekken doorschakelen naar externe gesprekken — instellen/opheffen — het telefoonnummer opslaan	716 715		[1-3/*]+[1/0] [0/1]+[1-3/*] + netlijncode nr. + tel.nr. + #
Een extern relais inschakelen	67		
Instellen gebruik van een externe bel/opheffen	730		1/0

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
*Niveau van Serviceklasse toewijzen — primair/ secondair	79		[1/3]+tst. nr.
*Wachtwoord voor Gesprekscontrole instellen/ opheffen	799		tweemaal 3-cijferige code/opgeslagen code
*De achtergrondmuziek aan-/uitzetten	65		
Omschakelen van Dag/Nacht service — automatisch/naar dag/naar nacht	78		0/1/2
*Een uitgaande boodschap opnemen/afspelen	712		[1/2]+UGB nr.
*Overzicht Systeemwerking uitprinten/wissen	794		1/0

* Alleen voor de operator.